




住宅用火災警報器設置位置

天井に設置する場合

住宅用火災警報器の中心を壁や梁などから60cm以上離して取り付けます。




エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。



壁に設置する場合

住宅用火災警報器の中心が天井から15~50cm以内の位置に取り付けます。



お問い合わせ先など

**住宅用火災警報器を市職員が販売することはありません！
悪質な訪問販売などに注意しましょう！**

▼ 大竹市消防署

TEL：54-0119

▼ 大竹市消費生活センター

TEL：57-3236